

Wytyczne montażu jednostki zewnętrznej klimatyzacyjnej

1. Klimatyzator może być zamontowany tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodził elewacji budynku, a w szczególności sposób montażu powinien uwzględniać warstwę ocieplającą budynek;
2. Przewiert przez ścianę powinien zostać wykonany od strony zewnętrznej w kierunku wnętrza, aby ewentualne naprawy wykonywać od strony lokalu; Właściciel lokalu traci gwarancję na fragment elewacji przez który wykona przewiert.
3. Przejście z balkonu / loggii do mieszkania powinno zostać wykonane min. 15cm powyżej cokołu;
4. Przepust przez ścianę powinien zostać zabezpieczony przed przenikaniem wilgoci do lokalu oraz odpowiednio zaizolowany termicznie;
5. Wszystkie elementy instalacji zewnętrznych montowanych przez lokatorów nie mogą wpływać wizualnie na wygląd elewacji;
6. Montaż jednostki powinien być zlokalizowany poniżej balustrady balkonu / loggii;
7. Montaż klimatyzatora powinien zostać wykonany na macie wygłuszającej lub gumowych podkładach dystansowych;

8. Urządzenie nie może być kotwione do płyty balkonowej;
9. Hałas powodowany przez klimatyzator powinien być nie wyższy niż 35dB;
10. Skropliny muszą być odprowadzane z jednostek wewnętrznych do kanalizacji w lokalu
11. Ewentualna obudowa jednostki klimatyzacyjnej powinna zostać wykonana z elementów ażurowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, np. z siatki stalowej o oczkach ok. 5cm, ze stali nierdzewnej o powierzchni ażurowej ok. 50% przepuszczającej powietrze lub z płaskowników z przerwami pomiędzy elementami ok. 1-2cm. Elementy malowane w kolorze balustrady.
12. Jednostki klimatyzacyjne powinny być zasilone z tablicy mieszkaniowej na dodatkowym, oddzielnym obwodzie wykonanym na zabezpieczeniu rezerwowym B16;
13. Oryginalna obudowa jednostki zewnętrznej powinna być w kolorze białym.

