

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW KFL TYP „S“ „G“ „SG“

Ścianki oraz drzwi systemowe KFL wymagają jedynie okresowego oczyszczenia suchą szmatką lub przy pomocy nieagresywnych środków myjących.

Po umyciu należy wytrzeć powierzchnię do sucha

Przy wymianie wkładki należy stosować wkładkę o wymiarze 30/9.

Ważne: Rygiel musi być ustawiony na godzinę trzecią.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, których nie da się naprawić we własnym zakresie, należy zgłaszać do firmy Janus&Janus

Budowa ścian działowych nie pozwala na dodatkowe obciążenia w postaci przesłon, regałów zawieszanych na systemowej zabudowie oraz innych elementów mogących naruszyć konstrukcję.

Samodzielna ingerencja w system np.. Uszczelnienie ścianek powoduje utratę gwarancji.

Janus&Janus EU Sp. z o.o.

ul. Górowska 40

64-100 Leszno

tel: 606-840-040

sekretariat@januskfl.pl



Anna Janus
członek zarządu



Janus&Janus EU sp. z o.o.

ul. Górowska 40

64-100 Leszno

tel. 606 840 040

NIP: 697 239 27 69