

# Instrukcja użytkowania i konserwacji drzwi wejściowych do mieszkań GERDA

Wymiana kluczy budowlanych na docelowe:

Drzwi w standardzie deweloperskim GERDA wyposaża w:

wkładkę „samokodującą” – w tym wypadku lokator otrzymuje klucze docelowe od dewelopera w momencie odbioru mieszkania. Klucze docelowe wraz z kartą kodową znajdującą się w nieprzezroczystym woreczku foliowym. Zgrzewy opakowania są jednocześnie plombą bezpieczeństwa. Wymiany klucza lokator dokonuje samodzielnie poprzez wykonanie pełnego obrotu kluczem docelowym z obu stron wkładki. Jest to proces nieodwracalny i można wykonać go tylko raz. Klucze docelowe nie powinny znajdować się w lokalu. Przekodowanie na klucze docelowe nie powinno nastąpić później niż 90dni od momentu przekazania.

Lokator otrzymuje 5 kluczy docelowych.

Uwaga!

Tylko opakowania nieuszkodzone, bez śladów otwarcia dają gwarancję bezpieczeństwa kluczy.

Użytkowanie i konserwacja:

1. Zabrania się zamykania drzwi (domykania drzwi do ościeżnicy), przy wysuniętych ryglach zamka ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu ryglowania i zamka.
2. Zabrania się pod groźbą utraty gwarancji smarowania zamka, a w szczególności wstrzykiwania substancji oleistych do otworu wkładek bębnekowych – może to spowodować problemy z otwarciem/zamknięciem zamka.
3. Wkładkę zamka konserwować najlepiej preparatem GERDA do konserwacji wkładek dostępnym w powszechnej sieci sprzedaży lub innymi przeznaczonymi do tego celu. Przy intensywnej eksploatacji lub bezpośrednim oddziaływaniu atmosferycznym konserwować raz na kwartał, w pozostałych przypadkach dwa razy do roku.
4. Drzwi przeciwpożarowe (zgodnie z obowiązującymi przepisami) muszą mieć zamontowany samozamykacz i uszczelkę pęczniejącą. Zabrania się demontażu wymienionego wyposażenia.
5. Pomieszczenia, w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, powinny mieć skutecznie działającą wentylację i być ogrzewane w okresie zimy. W przypadku zamontowania drzwi w pomieszczeniu słabo ogrzewanym, o dużej

wilgotności i słabej wentylacji, może wystąpić rośnienie powierzchni metalowych, które nie stanowi podstawy do reklamacji.

6. Pokrycia ozdobne drzwi i portali (folia dekoracyjna, okleina drewniana itp.) należy pielęgnować dostępnymi preparatami przeznaczonymi do tych celów. Nie stosować preparatów chemicznych o agresywnym działaniu, na bazie rozpuszczalników oraz proszków. Nie używać szczotek o twardym włosiu.
7. Różnice w kolorze forniru, rysunki słoje drewna oraz nierówności struktury powierzchni są charakterystyczne dla okładzin wykonanych z naturalnych materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych, podkreślając niepowtarzalność i indywidualność wyrobu i tym samym nie podlegają reklamacji. Dopuszczalne są zmiany odcienia kolorystycznego i połysku panelu ozdobnego w trakcie użytkowania.
8. Przy energicznym zamykaniu i otwieraniu drzwi może wystąpić słyszalny metaliczny dźwięk rygli, wynikający z zastosowania niezbędnych luzów potrzebnych do niezawodnej pracy zamków.
9. Dorobienie kluczy należy wykonywać w punktach posiadających autoryzacje GERDA lub poprzez partnerów handlowych po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej (lub kodowej) oraz fabrycznie numerowanego klucza. Wykaz autoryzowanych partnerów i punktów dorabiania kluczy znajduje się na stronie internetowej GERDA.
10. Montaż zamków dodatkowych odbywa się tylko i wyłącznie przez firmę GERDA lub autoryzowanych Partnerów (lista na stronie internetowej) jeśli lokator zamontuje zamek we własnym zakresie może utracić gwarancję na drzwi.

Kontakt dla lokatora **884-208-208 daniel.lechowski@gerda.pl**

Warunki gwarancji:

Gwarancją nie są objęte:

- a) uszkodzenia powstałe na skutek samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, użytkowania drzwi niezgodnego z instrukcją lub zwyczajowo przyjętymi normami,
- b) wady wynikłe po sprzedaży, na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent
- c) czynności przewidziane w uwagach eksploatacyjnych, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.