



MARVIPOL - TRIO PARK



**TRIO**  
P A R K

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
DOMOFONU  
KONTROLI DOSTĘPU PIESZYCH  
KONTROLI DOSTĘPU POJAZDÓW

# WJAZD I WYJAZD Z GARAŻU BUDYNEK A/B




Wjazd do garażu za pomocą pilota, każdy z właścicieli miejsca parkingowego taki pilot otrzyma. Każdy pilot jest zarejestrowany i przypisany do miejsca parkingowego. Dla pojazdów, których numery rejestracyjne zostały dodane do uprawnionych - wjazd „Ręce Wolne” po zidentyfikowaniu tablic rejestracyjnych. Czas weryfikacji numeru rejestracyjnego około 3 sekund.

Aby wjechać do garażu należy podjechać na rampę wjazdową, zatrzymać się przed kamerą LPR (WJAZD). Następnie należy przycisnąć przycisk w pilocie lub poczekać na identyfikację tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Potwierdzeniem autoryzacji jest zapalenie się migającej żółtej lampy, oznaczającej rozpoczęcie procesu otwierania bramy

Wyjazd za pomocą pilota - **nie rozróżniamy przycisków do wjazdu lub wyjazdu lub automatycznie po staniu przez min. 3 sek. na polu weryfikacji pojazdu przez RADAR ( żółte pola WYJAZD ).** Rozpoczęcie otwierania bramy sygnalizowane jest zapaleniem się żółtej lampy migającej

**WYJAZD i WJAZD przy pełnym otwarciu bramy (światło zielone)**

# WJAZD I WYJAZD Z GARAŻU BUDYNEK C



Wjazd do garażu za pomocą pilota, każdy z właścicieli miejsca parkingowego taki pilot otrzyma. Każdy pilot jest zarejestrowany i przypisany do miejsca parkingowego.

Dla pojazdów, których numery rejestracyjne zostały dodane do uprawnionych - wjazd „Ręce Wolne” po zidentyfikowaniu tablic rejestracyjnych. Czas weryfikacji numeru rejestracyjnego około 3 sekund.

Aby wjechać do garażu należy podjechać na rampę wjazdową, zatrzymać się przed kamerą LPR (WJAZD). Następnie należy przycisnąć przycisk w pilocie lub poczekać na identyfikację tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Potwierdzeniem autoryzacji jest zapalenie się migającej żółtej lampy, oznaczającej rozpoczęcie procesu otwierania bramy

Wyjazd za pomocą pilota - **nie rozróżniamy przycisków do wjazdu lub wyjazdu lub automatycznie po staniu przez min. 3 sek. na polu weryfikacji pojazdu przez RADAR ( żółte pola WYJAZD ).** Rozpoczęcie otwierania bramy sygnalizowane jest zapaleniem się żółtej lampy migającej

**WYJAZD i WJAZD przy pałnym otwarciu bramy (światło zielone)**

# KORZYSTANIE Z DOMOFONU

## PARTER



Na obiekcie TRIO PARK zamontowany jest system wideo domofonowy, ale w mieszkaniach zamontowane są aparaty głośno mówiące TK-8. Oznacza to, że można odebrać rozmowę audio ale aby mieć podgląd wideo, należy za dopłatą wymienić aparat na ZK-1

Aby zadzwonić do lokalu mieszkalnego należy  
Z KLATKI SCHODOWEJ

W przypadku dzwonienia sprzed klatki schodowej, nie ma potrzeby wybierania prefiksu.

Po prostu wybieramy numer lokalu mieszkalnego w danej klatce, a domofon po 5 sekundach sam zadzwoni do lokalu

## WEJŚCIE KODEM LOKATORSKIM

### Z KLATEK SCHODOWYCH

Wejście kodem na parterze lub garażu w przestrzeń klatki schodowej nie wymaga wprowadzania PREFIKS-u


Wystarczy wybrać 0 potem KLUCZ i dalej kod budowlany 1519

KOD budowlany zostanie zmieniony po okresie zasiedlania budynków i na wniosek Administracji

Ponad to wszystkim uprawnionym mieszkańcom zostały wydane breloki UNIQUE, tzw. pestki za pomocą których każdy z mieszkańców może wejść do strefy uprawnionej. Po prostu należy przyłożyć brelok UNIQUE do czytnika znajdującego się każdej kasecie domofonu. też

## kaseca LCD

## GARAŻ



## BEZDOTYKOWE OTWIERANIE



Na obiekcie zamontowane są też czytniki WEBLU umożliwiające otwieranie przejść na odległość w standardzie RĘCE WOLNE. Oznacza to, że drzwi zostaną odblokowane na odległość około 2 m. bez konieczności wyjmowania breloka UNIQUE z kieszeni czy torebki

TAGI WEBLU można zamwiać w WEKTA 22 8638956 [koordynacja@wekta.com.pl](mailto:koordynacja@wekta.com.pl)

## kaseca MK

<https://youtu.be/DFsr9JrOcsU?feature=shared>


[https://youtu.be/zoYuG4\\_bDm8](https://youtu.be/zoYuG4_bDm8)




Brelok UNIQUE 125 kHz




Brelok WEBLU





ZK 1



TK 8

#### Przyciski dotykowe od góry

1. Funkcja SOS (**nieaktywne**)
2. Sygnalizacja połączenia
3. Sygnalizacja połączenia
4. Połączenie do portierni (**nie aktywne**)
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika
6. Otwieranie drzwi
7. Podgląd wideo (**tylko dla ZK-1**)
8. Odbieranie rozmowy

#### ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE AUDIO NALEŻY:

- Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć krótko przycisk 8 (Odbieranie rozmowy)
- **Dłuższe przytrzymanie przycisku 8 kończy rozmowę bez otwarcia drzwi.**
- Można prowadzić rozmowę w trybie głośno mówiącymi i tylko w trakcie rozmowy można otworzyć drzwi
- Tylko w trakcie rozmowy można regulować głośność rozmowy (+ przycisk 4) i (- przycisk 8)
- W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć przycisk 6 (Otwieranie drzwi), otwarcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym i kończy rozmowę (połączenie)
- Podgląd obrazu wideo tylko z kamery kasety wejściowej. ( dla aparatu ZK1)

**UWAGA!** Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasy, w trakcie rozmowy. System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.

#### PODGLĄD VIDEO **nie działa dla standardowo montowanych aparatów TK-8 - tylko dla ZK-1**

- Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z której nastąpiło wywołanie i równoległe z sygnałem wywołania, włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
- W momencie naciśnięcia przycisku 8 (Odebranie rozmowy), automatycznie zostanie skonfigurowane połączenie video z kasy, z której jest wywołanie aparatu.
- W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk 7 (Podgląd) czyli włączenie video tylko na czas trzymania przycisku, z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.)

#### • REGULACJA GŁOŚNOŚCI AKUSTYKI APARATU

Przez cały czas rozmowy (i tylko wtedy) dostępna jest regulacja głośności akustyki przycisk 4 - plus i przycisk 8 - minus (krótkie kliknięcia !) Koniec zakresu regulacji jest sygnalizowany dźwiękiem.

#### • REGULACJA TONU I GŁOŚNOŚCI DZWONKA SPRZED DRZWI:

• Krótkie kliknięcie przycisku 5 (MENU) powoduje przełączenie aparatu w tryb ustawień dzwonka, co powoduje, że przyciski 4 i 8 regulują głośność dzwonienia, a przycisk 6 przełącza rodzaje melodyjek. Krótkie kliknięcie przycisku 5 wyłącza tryb ustawień. Podczas regulacji głośności dzwonka jest odgrywany aktualnie ustawiony czy „proponowany” ton dzwonka, a osiągnięcie końca zakresu regulacji głośności maksymalnej lub minimalnej jest sygnalizowane pojedynczymi dźwiękami.

#### • SILENT – wyciszenie wywołania

W stanie spoczynku aparatu, możemy wyciszyć wszystkie sygnały dzwonienia. Dłuższe przytrzymanie przycisku 6 (KLUCZ) wycisza sygnał dzwonienia (domofonu i dzwonka). Jest to sygnalizowane przez cały czas miganiem podświetlenia przycisku 6. Wyciszenie polega na tym, że odgrywany jest jeden cykl wybranego dzwonka z minimalną głośnością, a potem dzwonienie jest sygnalizowane tylko miganiem kontrolki. Krótkie naciśnięcie przycisku 6 wyłącza wyciszenie dzwonienia.

Uruchomienie trybu SILENT jest zmanifestowane krótkim pojedynczym dźwiękiem, a wyłączenie podwójnym dźwiękiem.

Lokator może bez utraty gwarancji ;

1. Zdemontować zamontowany aparat **TK8** na czas remontu, wystarczy przesunąć do góry oraz odpiąć wtyczkę. Montaż w odwrotnej kolejności
2. Wymienić aparat domofonowy na video aparat. W tym celu zamówić aparat video **ZK1** w WEKTA Smart Innovation [koordynacja@wekta.com.pl](mailto:koordynacja@wekta.com.pl) telefon 22 863 89 56
3. Montaż aparatu video polega na wpięciu wtyczki w gniazdo oraz obsadzeniu na wieszaku

#### UWAGA

**W czasie remontu należy uważać aby wieszak był powieszony na gładkiej ścianie**